

Návod k obsluze

Solární regulátor

Popis produktu

Regulátor slouží pro kontrolu toku energie ze solárního panelu nebo napájecího zdroje do baterií a spotřebiče

Instalace

- 1) Na svorky označené baterií připojte akumulátor (bateriový pack). Dodržte označenou polaritu
- 2) Na svorky označené žárovkou připojte spotřebič a dodržte označenou polaritu
- 3) Na svorky označené solárním panelem připojte solární panel nebo zdroj a dodržte označenou polaritu.
- 4) Zkontrolujte, že všechny prvky systému používají shodné napětí, dle popisu nebo štítku regulátoru

Provoz

- ☒ Zařízení provozujte v suchém prostředí
- ☒ Nepřekračujte hodnoty uvedené na štítku výrobku
- ☒ Při manipulaci se zařízením dbejte bezpečnostních opatření.

Společnost GLOBAL WORLD LOGISTIC LTD, tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 17/2003 Sb. Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.